

HU - Filtro Quattro kávéfőző - 4 csésze 400 ml

TERMÉK NEVE	Filtro Quattro kávéfőző - 4 csésze 400 ml
TERMÉK ID	2590
TERMÉKFOTÓ	

TERMÉK RÉSZLETEI	
Termékleírás	Kávéfőző
Űrtartalom	400 ml
Anyag	Boroszilikát üveg, kaucsukfa
Alkalmazási terület	Tea, kávé, egyéb italok
Használati feltételek	Élelmiszerrel való érintkezés legfeljebb 100 °C-os vízhőmérsékleten
Státusz	Élelmiszerrel érintkezésre szánt anyag

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. Helyezze a papírszűrőt a kávéfőző torkolatába (a szűrő háromszög alakú oldala a töltőoldal felé nézzen). 2. Öntsön forró vizet a szűrőre, hogy az üveg felmelegedjen. Ezután öntse ki a vizet a kávéfőzőből. 3. Töltse be az őrölt kávé (ajánlott mennyiség: 6–8 g 100 ml vízhez).

4. Lassan öntsön forró vizet (kb. 92–96 °C) körkörös mozdulatokkal, hogy a kávé egyenletesen oldódjon ki.
5. A lecsepegtetés befejezése után vegye ki a szűrőt, és dobja ki a kávé maradékát.
6. A kávé azonnal tálalja.

A kávéfőző tea vagy jeges italok elkészítésére is használható.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Minden használat után öblítse le meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel.
- Használjon puha szivacsot vagy ruhát.
- Ne használjon súrolószert vagy fém szivacsot, mert azok károsíthatják a terméket.
- Hagyja alaposan megszáradni, mielőtt újra használná.
- Nem mosogatógépben mosható.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A pohár használat közben forró lehet – óvatosan kezelje, és csak a fa fogantyúnál fogva tartsa.
- Ne használja, ha a termék megsérült.
- A kávéfőző nem alkalmas tűzhelyen, főzőlapon, mikrohullámú sütőben vagy más közvetlen hőforráson való használatra.
- Gyermekektől elzárva tartandó.