

HU - Rozsdamentes acél Moka kávéfőző Silver indukciós főzőlapra - 4 csésze

TERMÉK NEVE	Rozsdamentes acél Moka kávéfőző Silver indukciós főzőlapra - 4 csésze
TERMÉK ID	2593
TERMÉKFOTÓ	

TERMÉK RÉSZLETEI	
Termékleírás	Moka kávéfőző
Úrtartalom	4 csésze
Anyag	Rozsdamentes acél
Alkalmazási terület	Kávé
Használati feltételek	Élelmiszerrel való érintkezés legfeljebb 100 °C-os vízhőmérsékleten
Státusz	Élelmiszerrel érintkezésre szánt anyag

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. Csavarja le a kávéfőzőt, és töltsen meg az alsó edényt vízzel a szelep szintjéig. 2. Helyezze be a szűrőt, öntsön bele őrölt kávé (ne nyomkodja le), és szükség esetén

tisztítsa meg a szűrő szélét a kávétól.

3. Csavarja rá a felső részt és szorosan zárja le.
4. Helyezze közepes hőmérsékletű hőforrásra.
5. Amint a kávé elkezd kifolyni, vegye le a kávéfőzőt a hőforrásról.
6. Azonnal tálalja.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Használat után hagyja a mokaškannát teljesen kihűlni.
- Szerelje szét a kannát, és távolítsa el a kávémaradványokat.
- Minden alkatrészt öblítsen le meleg vízzel, mosószer használata nélkül.
- A mokaškannát ne mossa mosogatógépben.
- Mosás után alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
- A kávéfőzőt szétszerelt vagy csak enyhén összezsavart állapotban tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumitömítés és a szűrő állapotát.
- A kopott tömítést vagy szűrőt időben cserélje ki újra.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószivacsokat.
- Erősebb szennyeződés esetén elegendő forró víz és egy puha kefe.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- **A készítés során nyomás és forró gőz keletkezik – soha ne nyissa ki és ne engedje le a kannát, amíg teljesen lehűlt!**
- Ne hagyja felügyelet nélkül a moka kannát melegítés közben.
- Ha a tömítést vagy a szűrőt ki kell cserélni, forduljon szakképzett szakemberhez.
- A hőforrásról való levételkor óvatosan kezelje a kávéfőzőt, és csak a fogantyúnál fogva tartsa.
- Soha ne töltsön vizet a szelep szintje fölé.
- Ne használja megfelelően behelyezett tömítés, szűrő és víz nélkül.
- Ne használja mikrohullámú sütőben.
- Használat közben legyen óvatos – a forró részek égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja túlmelegedett vagy megrongálódott vízforralót.
- Gyermekektől tartsa távol.