

HU - Rozsdamentes acél French Press Loop - 700 ml

TERMÉK NEVE	Rozsdamentes acél French Press Loop - 700 ml
TERMÉK ID	2594
TERMÉKFOTÓ	

TERMÉK RÉSZLETEI	
Termékleírás	French press
Úrtartalom	700 ml
Anyag	Rozsdamentes acél
Alkalmazási terület	Tea, kávé, egyéb italok
Használati feltételek	Élelmiszerrel való érintkezés legfeljebb 100 °C-os vízhőmérsékleten
Státusz	Élelmiszerrel érintkezésre szánt anyag

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. Készítsen frissen őrölt, közepesen durva kávé. 2. Mérje ki a kávé és a vizet 1 g kávé és 15 ml víz arányában. 3. Először öntsön bele a forró víz felét (92–96 °C), és hagyja a kávé 30 másodpercig

„virágozni”, majd öntse hozzá a maradék vizet.

4. Keverje meg óvatosan, hogy a kávé egyenletesen keveredjen.
5. Fedje le a fedéllel, és hagyja 4–5 percig ázni, a kívánt kávéerősségnek megfelelően.
6. Lassan nyomja le a dugattyút egyenletes nyomással.
7. Azonnal szolgálja fel.
8. Használat után dobja ki a kávézacot, és azonnal öblítse le a francia presszót meleg vízzel.

A francia presszó tea vagy jeges italok elkészítésére is használható.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Minden használat után dobja ki a kávézacot, és öblítse le a francia kávéfőzőt meleg vízzel.
- A szűrőt és a dugattyút rendszeresen öblítse le, hogy eltávolítsa az olaj- és kávélerakódásokat.
- Időnként mossa meg az összes alkatrészt enyhe tisztítószerrel és puha szivaccsal.
- Ne használjon súrolószert vagy fém szivacsot, mert azok károsíthatják a készüléket.
- Hagyja alaposan megszáradni, mielőtt újra használná.
- Mosogatógépben nem mosható.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A francia kávéfőző kizárólag forró kávé vagy tea elkészítésére szolgál.
- A dugattyút lassan és egyenletesen nyomja le – soha ne nyomja erőszakkal.
- Ne használjon sérült vagy repedt francia kávéfőzőt.
- Ne mossa mosogatógépben és ne használja mikrohullámú sütőben.
- A francia kávéfőző nem alkalmas tűzhelyen, főzőlapon vagy más közvetlen hőforráson való használatra.
- Gyermekektől elzárva tartandó.