

## Silver Moka indukciós kávéfőző - 4 csésze

Egy kis darab Olaszország otthonában. Ez a moka kávéfőző tökéletes eszpresszót készít indukciós főzőlapon is – illata pedig egyenesen Róma nyüzsgő utcáira repíti Önt.

**Anyag:** rozsdamentes acél

**Térfogat:** 4 csésze

**Forgalmazó:** MANU JTC, s.r.o.

[www.manucafe.hu](http://www.manucafe.hu)



### Használati utasítás:

1. Csavarja le a kávéfőzőt, és töltsen meg az alsó edényt vízzel a szelep szintjéig.
2. Helyezze be a szűrőt, öntsön bele őrölt kávé (ne nyomkodja le), és szükség esetén tisztítsa meg a szűrő szélét a kávétól.
3. Csavarja rá a felső részt és szorosan zárja le.
4. Helyezze közepes hőmérsékletű hőforrásra.
5. Amint a kávé elkezd kifolyni, vegye le a kávéfőzőt a hőforrásról.
6. Azonnal tálalja.

### Karbantartás és tisztítás:

- Használat után hagyja a moka kávéfőzőt teljesen kihűlni.
- Szerelje szét a kávéfőzőt, és távolítsa el a kávémaradványokat.
- Minden alkatrészt öblítsen le meleg vízzel, mosószer használata nélkül.
- A moka kávéfőzőt ne mossa mosogatógépben.
- Mosás után alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
- A kávéfőzőt szétszerelt vagy csak enyhén összecsavart állapotban tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumitömítés és a szűrő állapotát.
- A kopott tömítést vagy szűrőt időben cserélje ki újra.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószivacsokat.
- Erősebb szennyeződés esetén elegendő forró víz és egy puha kefe.



### **Biztonsági figyelmeztetés:**

- A készítés során nyomás és forró gőz keletkezik – soha ne nyissa ki és ne engedje le a kannát, amíg teljesen lehűlt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a moka kannát melegítés közben.
- Ha a tömítést vagy a szűrőt ki kell cserélni, forduljon szakképzett szakemberhez.
- A hóforrásról való levételkor óvatosan kezelje a kávéfőzőt, és csak a fogantyúnál fogva tartsa.
- Soha ne töltsön vizet a szelep szintje fölé.
- Ne használja megfelelően behelyezett tömítés, szűrő és víz nélkül.
- Ne használja mikrohullámú sütőben.
- Használat közben legyen óvatos – a forró részek égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja túlmelegedett vagy megrongálódott vízforralót.
- Gyermekektől tartsa távol.

