

French Press Knob - francia kávéprés

Elegáns French press modern dizájnnal, amely örömet okoz a szemnek és az ízlelőbimbóknak egyaránt. Rozsdamentes acél test, nagy űrtartalom és egyszerű használat – stílusra vágyó kávérajongóknak.

Űrtartalom: 1 000 ml

Anyag: rozsdamentes acél

Forgalmazó: MANU JTC, s.r.o.

www.manucafe.hu



Használati utasítás:

1. Készítsen frissen őrölt, közepesen durva kávé.
2. Mérje ki a kávé és a vizet 1 g kávé és 15 ml víz arányában.
3. Először öntsön bele a forró víz felét (92–96 °C), és hagyja a kávé 30 másodpercig „virágozni”, majd öntse hozzá a maradék vizet.
4. Keverje meg óvatosan, hogy a kávé egyenletesen keveredjen.
5. Fedje le a fedéllel, és hagyja 4–5 percig ázni, a kívánt kávéerősségnek megfelelően.
6. Lassan nyomja le a dugattyút egyenletes nyomással.
7. Azonnal szolgálja fel.
8. Használat után dobja ki a kávézacot, és azonnal öblítse le a francia presszót meleg vízzel.

A francia presszó tea vagy jeges italok elkészítésére is használható.

Karbantartás és tisztítás:

- Minden használat után dobja ki a kávézacot, és öblítse le a francia kávéfőzőt meleg vízzel.
- A szűrőt és a dugattyút rendszeresen öblítse le, hogy eltávolítsa az olaj- és kávélerakódásokat.
- Időnként mossa meg az összes alkatrészt enyhe tisztítószerrel és puha szivaccsal.
- Ne használjon súrolószert vagy fém szivacsot, mert azok károsíthatják a készüléket.
- Hagyja alaposan megszáradni, mielőtt újra használná.
- Mosogatógépben nem mosható.

Biztonsági figyelmeztetések:

- A francia kávéfőző kizárólag forró kávé vagy tea elkészítésére szolgál.
- A dugattyút lassan és egyenletesen nyomja le – soha ne nyomja erőszakkal.
- Ne használjon sérült vagy repedt francia kávéfőzőt.
- Ne mossa mosogatógépben és ne használja mikrohullámú sütőben.
- A francia kávéfőző nem alkalmas tűzhelyen, főzőlapon vagy más közvetlen hőforráson való használatra.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

